




# MiiBLASTER


WIRELESS SPEAKER

BY MIEGO




## Quick Start Guide


ENG	1 - 2	FR	11 - 12
DK	3 - 4	NL	13 - 14
NOR	5 - 6	EST	15 - 16
SE	7 - 8	ESP	17 - 18
DE	9 - 10		



FRONT SIDE



BACK SIDE

- ① Battery indicator - 4 LED lights
- ② Volume up / Next song
- ③ Volume down / Previous song
- ④ Play / Pause
- ⑤ EQ (BASS / ROCK / POP / CLASSIC)
- ⑥ Mode (switch between Bluetooth, USB and AUX-IN), Long press for TWS.
- ⑦  button: Power On /Off. Pairing.
- ⑧ USB Port, Charging port, AUX IN

## SPECIFICATIONS

Bluetooth v5.0. Rechargeable 5400 mAh Li-ion battery.

Full charging time: around 4-8 hours. IPX5.

BT frequency range: 2.402-2.480GHz. Freq. Response: 80Hz-12 KHz.

Charging input power: 5V DC/1A or 2A. RMS audio output: 2x22W. Impedance: 4Ω.

## CARE, MAINTENANCE, SAFETY


Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning. Keep out of reach for children and animals. Product storage and working temperature: from -10 celsius degrees to +40. Do not expose the product to direct sunlight, heat or naked flames as it may cause damage or explosion. Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately. Disconnect the product from the electrical outlet and other equipment if problems occur. Do not charge when the product is wet. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use. Do not dismantle, open or shred batteries. Do not drop the product and avoid bumping. This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock etc.



This device contains a lithium accumulator. Improper use can cause overheating and fire.



### Pairing your MiiBLASTER MIIEGO® Bluetooth speaker

- 1: Make sure the speaker is charged and turned OFF.
- 2: Press and hold the  button for 2 seconds until the indicator light flashes Blue (pairing mode).
- 3: Activate Bluetooth on your phone or other device and search for Bluetooth devices and select: **MiiBLASTER**.

When MiiBLASTER is connected the Blue light is constantly on.

The speaker will remember your phone/device and automatically reconnect the next time you turn it on.

An unpaired speaker will automatically turn off after 6 minutes.

### Charging the MiiBLASTER speaker

Use a 5V/1A or 2A USB adapter for charging.

During charging the 4 LED battery indicator lights will flash one by one. When fully charged the lights will stay on permanently.

Full charging time is around 4-6 hours with 2A and 6-8 hours with 1A.

### Next time charging

When the first battery LED indicator light is flashing every 5 seconds, the battery status is low and needs charging.

You will then also hear a battery warning tone every 120 seconds.

### Turning Your MiiBLASTER On and Off

ON: Press and hold the  Button for 2 seconds until a tone is heard.

OFF: Press the  Button once and a tone is heard.

**Activate Siri on iOS-device:** Press and hold the PLAY button for 2-3 seconds (works only in Bluetooth mode).


### Play music from USB or AUX IN mode

Insert USB flash or AUX audio cable on the back of the speaker (in AUX mode switching songs on +/- buttons is unavailable).

### Pairing and connecting 2 x MiiBLASTER speakers with TWS

TWS only works when connecting two MiiBLASTERs by MIIEGO® together.

- 1: Turn on both speakers (Bluetooth mode). Make sure they are unconnected.
- 2: Press and hold *button 6* on one speaker for 4 seconds. The product emits a tone to indicate entering TWS-pairing mode.
- 3: Activate Bluetooth on your audio source and connect with the product. The product emits three tones and *button 6* lights up to indicate successful TWS-pairing.



- ① Batteriindikator - 4 LED lys
- ② Lydstyrke op / Næste sang
- ③ Lydstyrke ned / Forrige sang
- ④ Play / Pause
- ⑤ EQ (BAS/ROCK/POP/CLASSIC)
- ⑥ Mode (skift mellem Bluetooth, USB og AUX-IN), Hold knappen inde for TWS.
- ⑦ knap: Power On/Off. Parringsmodus.
- ⑧ USB-port, Opladningsport, AUX IN

## SPECIFIKATIONER

Bluetooth v5.0. Genopladeligt 5400 mAh Li-ion batteri.

Fuld opladningstid: ca. 4-8 timer. IPX5.

Bluetooth frekvensinterval: 2.402-2.480MHz. Frekvens respons: 80Hz-12 KHz.

Strøminput: 5V DC/1A/2A. RMS-audio output: 2x22W. Impedans: 4Ω.

## SIKKERHED OG VEDLIGEHOLD


Opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Undgå direkte sollys. Produktets anbefalede opbevarings- og brugstemperatur: -10 til +40 grader. Ved uautoriseret reparation kan der være risiko for elektrisk stød, og produktgarantien bortfalder ved uautoriseret reparation. Forsøg aldrig at åbne eller skille produktet ad. Anbring ikke produktet ved høj varme eller ild, da batteriet kan briste eller antænde. Produktet skal pga. batteriet afleveres til genindvending. Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser/forskrifter. Brug ikke- og genoplad ikke - produktet hvis det er skadet eller defekt. Genoplad ikke produktet hvis det er vådt.



Enheden indeholder et internt lithium batteri.  
Batteriet kan sprænge eller eksplodere ved fejlagtig og/eller uautoriseret brug/reparation.



## Parring af din MiiBLASTER MIIEGO® Bluetooth højttaler

- 1: Sørg for at højttaleren er ladet op og slukket.
  - 2: Hold  knappen nede i 2 sekunder indtil indikatorlampen blinker blå (parringsmodus).
  - 3: Aktiver Bluetooth på din telefon/enhed og søg efter ny Bluetooth-enhed og vælg: **MiiBLASTER**.
- Når MiiBLASTER er tilkoblet lyser det BLÅ lys herefter konstant. Højttaleren vil nu huske din telefon/enhed og automatisk tilkoble sig næste gang du tænder den. En ikke-tilkoblet højttaler vil slukke automatisk efter 6 minutter.



## Opladning af MiiBLASTER højttaleren

Brug en 5V/1A eller 2A USB adapter til opladning. Under opladning vil de 4 LED batteri-indikatorlys blinke en efter en. Når opladningen er fuld vil alle 4 lamper lyse permanent. Full opladningstid er op til ca. 4-6 timer ved 2A og 6-8 timer ved 1A.

## Opladning næste gang

Når den første LED-lysindikator blinker ca. hvert 5. sekund, er batteriet næsten tomt og bør oplades. Du vil da også høre en advarselstone hvert 120. sekund.

## Tænd/sluk for din MiiBLASTER højttaler

Tænd: Hold  knappen inde i 2 sekunder indtil du hører en tone.  
Sluk: Tryk én gang på  knappen, og du vil da også høre en tone.

**Aktivere Siri på iOS-enheder:** Hold PLAY-knappen inde i 2-3 sekunder (virker kun i Bluetooth mode)


## Afspil musik fra USB eller AUX IN

Indsæt USB-stik med musikfiler eller AUX lyd kabel bagpå højttaleren. (i AUX-mode kan knappe-funktionen næste/forrige sang ikke benyttes)

## Parring af 2 x MiiBLASTER højttalere med TWS

TWS virker kun mellem to ens MiiBLASTERs fra MIIEGO®.

- 1: Tænd begge højttalere (og i Bluetooth mode).
- 2: Hold *knop 6* nede på den ene højttaler i 4 sekunder. Højttaleren udsender en tone som indikation på TWS-parringstilstand.
- 3: Aktiver Bluetooth på din telefon/lydkilde og opret forbindelse til højttaleren. Højttaleren udsender tre toner og *knop 6* lyser som indikation på succesfuld parring.



- ① Batteriindikator - 4 LED lys
- ② Lydstyrke opp / Neste sang
- ③ Lydstyrke ned / Forrige sang
- ④ Play / Pause
- ⑤ EQ (BAS/ROCK/POP/CLASSIC)
- ⑥ Mode (skift mellom Bluetooth, USB og AUX-IN). Hold knappen nede for TWS.
- ⑦ Knapp: Power On/Off. Parringsmodus.
- ⑧ USB-port, Oppladingsport, AUX IN

## SPESIFIKASJONER

Bluetooth v5.0. Oppladbart 5400 mAh Li-ion batteri.

Full ladetid: ca. 4-8 timer. IPX5. Bluetooth frekvensintervall: 2.402-2.480MHz.

Frekvensrespons: 80Hz-12 KHz. Strøminput: 5V DC/1A/2A.

RMS-audio output: 2x22W. Impedans: 4Ω.


## SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD

Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Unngå direkte sollys. Produktets anbefalte oppbevarings- og brukstemperatur: -10 til +40 grader. Forsøk aldri å åpne eller skille produktet fra hverandre. Garantien på produktet bortfaller hvis det repareres av en uautorisert. Utsett ikke produktet for høy varme eller ild, da batteriet kan ta fyr. Produktet skal leveres til gjenvinning pga. batteriet. Avskaff produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser/forskrifter. Ikke bruk eller lad produktet hvis det er skadet eller defekt. Lad ikke produktet hvis det er vått.



Enheten inneholder et internt lithium batteri. Batteriet kan bli overopphetet eller eksplodere ved feilaktig og/eller uautorisert bruk/repasasjon.

## Parring av din MiiBLASTER MIIEGO® Bluetooth høyttaler

- 1: Sørg for at høyttaleren er ladet opp og slått av.
  - 2: Hold  knappen nede i 2 sekunder inntil indikatorlampen blinker blått (parringsmodus).
  - 3: Aktiver Bluetooth på telefonen/enheten din og søk etter ny Bluetooth-enhet og velg: **MiiBLASTER**.
- Når MiiBLASTER er tilkoblet vil det BLÅ lys være på konstant.  
Høyttaleren vil heretter huske din telefon/enhet og automatisk tilkoble seg neste gang den slås på.  
En ikke-tilkoblet høyttaler vil automatisk slå seg av etter 6 minutter.



## Lading av MiiBLASTER høyttaleren

Bruk en 5V/1A eller 2A USB adapter til lading.  
Under lading vil de 4 LED batteri-indikatorlysene blinke en etter en. Når enheten er fulladet vil de 4 lampene lyse permanent.  
Full ladetid er ca. 4-6 timer ved 2A og ca. 6-8 timer ved 1A.

## Lading neste gang

Når den første LED-lysindikatoren blinker hvert 5. sekund er batteriet nesten tomt og bør lades.  
Du vil da også høre en varselstone hvert 120. sekund.

## Slå på/slå av din MiiBLASTER høyttaler

Slå på: Hold  knappen inne i 2 sekunder inntil du hører en tone.  
Slå av: Trykk én gang på  knappen, og du vil da også høre en tone.

**Aktivere Siri på iOS-enheter:** Hold PLAY-knappen inne i 2-3 sekunder (virker bare i Bluetooth mode).



## Spill av musikk fra USB eller AUX IN


Sett inn USB-minne med musikkfiler eller AUX lydkabel bak på høyttaleren.  
(i AUX-mode kan ikke knappefunksjonene for neste/forrige sang benyttes.)

## Parring av 2 x MiiBLASTER høyttalere med TWS

TWS virker kun mellom to like MiiBLASTERs fra MIIEGO®.

- 1: Slå på begge høyttalere (og i Bluetooth mode).
- 2: Hold *knapp 6* nede på den ene høyttaleren i 4 sekunder. Høyttaleren avgir en tone som indikasjon på TWS-parringsmode.
- 3: Aktiver Bluetooth på din telefon/lydkilde og opprett forbindelse til høyttaleren. Høyttaleren avgir tre toner og *knapp 6* lyser som indikasjon på vellykket parring.



- ① Batterilampa - 4 LED ljus
- ② Volym upp / Nästa låt
- ③ Volym ned / Föregående låt
- ④ På / Av
- ⑤ EQ (BAS/ROCK/POP/KLASSISK)
- ⑥ Mode (switch between Bluetooth, USB and AUX-IN), Long press for TWS.
- ⑦  button: Power On /Off. Pairing.
- ⑧ USB Port, Charging port, AUX IN

## SPECIFIKATIONER

Bluetooth v5.0. Uppladdningsbart 5400 mAh Li-ion-batteri.

Full laddningstid: cirka 4-8 timmar. IPX5.

BT-frekvensområdet: 2.402-2.480MHz. Freq. Svar: 80Hz-12 KHz.

Laddningsingång: 5V DC/1A/2A. RMS-ljudutgång: 2x22W. Impedans: 4Ω.

## VÅRD, UNDERHÅLL, SÄKERHET

Varje modifiering av produkten kan ha konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion. Förvaras utom räckhåll för barn och djur. Produktlagring och arbetstemperatur: från -10 celsius grader till +40. Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller öppna lågor, eftersom det kan orsaka skador eller explosion. Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt enhet. Koppla bort produkten från eluttaget och annan utrustning om problem uppstår. Ladda inte när produkten är våt. Lämna inte ett batteri vid långvarig laddning när det inte används. Ta inte isär, öppna eller strimla batterier. Tappa inte produkten och undvik stötar. Denna produkt får endast servas av en kvalificerad tekniker för underhåll för att minska risken för elektrisk stöt etc.



Den här enheten innehåller en litiumackumulator.  
Felaktig användning kan orsaka överhettning och eld.





## Para ihop din MiiBLASTER MIIEGO® Bluetooth-högtalare

1: Se till att högtalaren är laddad och stängd av.

2: Håll  knappen intryckt i 2 sekunder tills indikatorlampan blinkar blått (kopplingsläge).

3: Aktivera Bluetooth på din telefon eller annan enhet och sök efter Bluetooth-enheter och välj: **MiiBLASTER**.

När MiiBLASTER är ansluten lyser det blå ljuset konstant.

Högtalaren kommer ihåg din telefon / enhet och ansluter automatiskt nästa gång du slår på den.

En oparad högtalare stängs automatiskt av efter 6 minuter.

## Laddning av MiiBLASTER-högtalaren

Använd en 5V/1A/2A USB-adapter för laddning.

Under laddning blinkar de 4 LED-batterilamporna en efter en. När de är fulladdade tänds lamporna permanent.

Full laddningstid är cirka 4-8 timmar.

## Nästa gång du laddar

När den första LED-indikatorlampan för batteriet blinkar var tredje sekund är batteriets status låg och måste laddas.

Då hörs också en batterivarningston var 120:e sekund.

## Slå på och stänga av sin MiiBLASTER

PÅ: Tryck på  knappen i 2 sekunder tills en ton hörs.

AV: Tryck en gång på  knappen og en ton hörs.

**Aktivera Siri på iOS-enhet:** Håll PLAY-knappen intryckt i 2-3 sekunder (fungerar endast i Bluetooth-läge).

## Spela musik från USB- eller AUX IN-läget

Sätt i USB-minnet eller AUX-ljudkabel på baksidan av högtalaren.

(i AUX-läge går det inte att växla låtar med +/- knapparna)



## Para ihop och ansluta 2 x MiiBLASTER-högtalare med TWS

TWS fungerar endast när du ansluter två MiiBLASTERs från MIIEGO® tillsammans.

1: Slå på båda högtalarna (Bluetooth-läge).

2: Tryck och håll in *knapp 6* på högtalaren i 4 sekunder. Produkten avger en ton för att indikera att du går in i TWS-parningsläge.

3: Aktivera Bluetooth på din telefon/ljudkälla och anslut till produkten. Produkten avger tre toner och *knapp 6* tänds för att indikera framgångsrik TWS-parning.



- ① Akkuanzeige - 4 LED Lämpchen
- ② Lautstärke hoch / Nächstes Lied
- ③ Lautstärke runter / Vorheriges Lied
- ④ Play / Pause
- ⑤ EQ (BASS/ROCK/POP/CLASSIC)
- ⑥ Modus (Wechsel zwischen Bluetooth, USB und AUX-IN), gedrückt halten für TWS
- ⑦ taste: Ein-/Ausschalten. Koppeln.
- ⑧ USB Port, Ladeanschluss, AUX IN

## PRODUKTDDETAILS

Bluetooth v5.0. Wiederaufladbarer 5400 mAh Li-Ionen Akku.

Volle Ladezeit: ca. 4-8 Stunden. IPX5.

BT Frequenzbereich: 2.402-2.480MHz. Frequenzgang: 80Hz-12KHz.

Ladeeingangsleistung: 5V DC/1A/2A. Effektivwert-Audioausgang: 2x22W.

Impedanz: 4Ω.

## PFLEGE, INSTANDHALTUNG, SICHERHEIT

Jegliche Veränderung des Produktes kann Konsequenzen im Bezug auf die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität mit sich ziehen. Außer Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Produktaufbewahrung und Betriebstemperatur: Von -10°C bis +40°C. Nicht direktem Sonnenlicht, Hitze oder offenem Feuer aussetzen, da dies zu Schäden oder Explosionen führen kann. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines der Teile beschädigt oder defekt ist. Beschädigtes oder defektes Teil unverzüglich austauschen lassen. Entfernen Sie das Produkt von der Stromversorgung und anderen Geräten, wenn Probleme auftreten sollten. Nicht aufladen, wenn das Produkt nass ist. Den Akku nicht durchgehend aufladen, wenn das Produkt nicht verwendet wird. Akkus nicht demontieren, öffnen oder trennen. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie unnötige Stöße. Dieses Produkt sollte, aufgrund der Risiken eines Elektroschocks o.Ä., nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden.



Dieses Gerät enthält einen Lithium Akku. Unsachgemäße Verwendung kann zu Überhitzung und Brand führen.



## Koppeln Ihren MiiBLASTER MIIEGO® Bluetooth Lautsprechers

1: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Lautsprecher aufgeladen und ausgeschaltet ist.

2: Drücken und halten Sie für 2 Sekunden die  taste, bis das Indikatorlämpchen blau aufblinkt (Kopplungsmodus).

3: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder anderem Gerät und suchen Sie nach Bluetooth Geräten. Wählen Sie: **MiiBLASTER**.

Wenn Sie mit dem MiiBLASTER verbunden sind leuchtet das blaue Lämpchen durchgängig.

Der Lautsprecher wird Ihr Telefon/Gerät speichern und sich beim nächsten Einschalten automatisch verbinden.

Ein nicht-verbundener Lautsprecher schaltet sich nach 6 Minuten selbst ab.

### Den MiiBLASTER Lautsprecher aufladen

Verwenden Sie einen 5V/1A oder 2A USB Adapter zum Aufladen.

Während des Aufladens werden die 4 Akkulämpchen eins nach dem anderen aufblinken. Bei voller Aufladung leuchten alle 4 Lämpchen durchgängig.

Die volle Ladezeit beträgt ca. 4-6 Stunden mit 2A und 6-8 Stunden mit 1A.


### Das nächste Aufladen

Wenn das erste LED Lämpchen alle 5 Sekunden blinkt, ist der Akkustand niedrig und muss aufgeladen werden.

Sie werden zusätzlich dazu alle 120 Sekunden einen Warnhinweis hören.

### Ein- und Ausschalten Ihres MiiBLASTERS

EIN: Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang die  taste, bis Sie einen Ton hören.

AUS: Drücken Sie die  taste einmal, bis Sie einen Ton hören.

**Siri auf iOS-Geräten aktivieren:** Drücken und halten Sie die PLAY Taste für 2-3 Sekunden (funktioniert ausschließlich im Bluetooth Modus).

### Musik von einem USB-Gerät oder per AUX IN abspielen

Schließen Sie ein USB-Gerät oder ein AUX Audiokabel an der Rückseite des Lautsprechers an.

(Im AUX Modus ist das vor- und zurückspringen der Lieder mittels der +/- Taste nicht möglich)



### Koppeln von 2 x MiiBLASTER Lautsprecher mit TWS.

TWS funktioniert lediglich, wenn Sie zwei MiiBLASTERS von MIIEGO® miteinander verbinden möchten.

1: Schalten Sie beide Lautsprecher ein (Bluetooth Modus).

2: Drücken und halten Sie die *Taste 6* auf einem Lautsprecher für 4 Sekunden. Das Produkt sendet einen Ton aus, welcher verrät, dass das Gerät nun im TWS-Verbindungsmodus ist.

3: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrer Audioquelle und verbinden Sie sich mit dem Produkt. Das Produkt lässt 3 Töne erklingen und die *Taste 6* leuchtet nun auf, welches eine erfolgreiche TWS-Verbindung anzeigt.



- ① Indicateur de batterie - 4 voyants LED
- ② Augmenter le volume / Chanson suivante
- ③ Baisser le volume / Chanson précédente
- ④ Play / Pause
- ⑤ EQ (BASS/ROCK/POP/CLASSIQUE)
- ⑥ Mode (basculer entre Bluetooth, USB et AUX-IN), appuyez longuement pour la TWS.
- ⑦ Bouton: Marche / Arrêt. Appairage.
- ⑧ Port USB, Entrée de charge, AUX IN

## CARACTÉRISTIQUES

Bluetooth v5.0. Batterie Li-ion rechargeable de 5400 mAh.

Temps de charge complet : environ 4-8 heures. IPX5.

Gamme de fréquences BT : 2.402-2.480MHz. Fréq. Réponse : 80Hz-12 KHz.

Puissance d'entrée de charge : 5V DC/1A/2A. Sortie audio RMS: 2x22W.

Impédance : 4Ω.

## ENTRETIEN, MAINTENANCE, SÉCURITÉ

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. La température de stockage et de fonctionnement du produit sont : de -10 degrés Celsius à +40 degrés. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à la chaleur ou à des flammes vives, car il pourrait être endommagé ou exploser. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux. Débranchez le produit de la prise électrique et des autres équipements en cas de problème. Ne rechargez pas le produit lorsqu'il est mouillé. Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne pas démonter, ouvrir ou broyer les batteries. Ne laissez pas tomber le produit et évitez les chocs. Ce produit ne peut être révisé que par un technicien qualifié pour l'entretien afin de réduire le risque de choc électrique, etc.



Cet appareil contient un accumulateur au lithium.  
Une utilisation incorrecte peut provoquer une surchauffe et un incendie.



## Appairage de votre enceinte Bluetooth MiiBLASTER MIIEGO®

1 : Vérifiez que le haut-parleur soit chargé et éteint.

2 : Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux clignote en bleu (mode d'appariement).

3 : Activez le Bluetooth sur votre téléphone ou autre appareil et recherchez les appareils Bluetooth. Sélectionnez : **MiiBLASTER**.

Lorsque le MiiBLASTER est connecté, le voyant Bleu est constamment allumé. Le haut-parleur se souviendra de votre téléphone/appareil et se reconnectera automatiquement la prochaine fois que vous l'allumerez.

Si le haut-parleur n'est pas couplé, il s'éteindra automatiquement au bout de 6 minutes.

## Mise en charge du haut-parleur MiiBLASTER

Utilisez un adaptateur USB 5V/1A/2A pour la charge.

Pendant la charge, les 4 voyants LED de la batterie clignoteront un par un.

Une fois la batterie complètement chargée, les voyants resteront allumés en permanence.

Le temps de chargement complet est d'environ 4 à 8 heures.


## La prochaine fois que vous chargez

Lorsque le premier voyant LED de la batterie clignote toutes les 5 secondes, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée.

Vous entendrez ensuite un signal sonore d'avertissement toutes les 120 secondes.

## Allumer et éteindre votre MiiBLASTER

ON : Appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce qu'une tonalité se fasse entendre.

OFF : Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

**Activer Siri sur l'appareil iOS :** Appuyez sur le bouton PLAY pendant 2 à 3 secondes (ne fonctionne qu'en mode Bluetooth).

## Jouer de la musique en mode USB ou AUX IN

Insérez une clé USB ou un câble audio AUX à l'arrière du haut-parleur.

(en mode AUX, les boutons +/- ne sont pas disponibles)



## Appairage et connexion de 2 x haut-parleurs MiiBLASTER avec TWS

La TWS ne fonctionne que lorsque deux MiiBLASTERs de MIIEGO® sont connectés ensemble.

1: Allumez les deux haut-parleurs (mode Bluetooth). Assurez-vous qu'ils ne sont pas connectés.

2: Appuyez sur le *bouton 6* d'un des haut-parleurs pendant 4 secondes. Le produit émet un signal sonore pour indiquer qu'il entre en mode d'appairage TWS.

3: Activez le mode Bluetooth sur votre source audio et connectez-vous au produit. Le produit émet trois tonalités et le *bouton 6* s'allume pour indiquer que l'appairage TWS a réussi.



- ① Batterij indicator - 4 LED licht
- ② Volume omhoog / Volgende nummer
- ③ Volume omlaag / Vorige nummer
- ④ Play / Pauze
- ⑤ EQ (BASS/ROCK/POP/CLASSIC)
- ⑥ Mode (schakel tussen Bluetooth, USB en AUX-IN), lang ingedrukt voor TWS.
- ⑦ Drukknop: Power On /Off. Pairing.
- ⑧ USB Port, Charging hole, AUX IN

## SPECIFICATIONS

Bluetooth v5.0. heroplaadbare 5400 mAh Li-ion batterij.

oplaadtijd vol: ongeveer 4-8 uur. IPX5.

BT frequency range: 2.402-2.480MHz. Freq. Response: 80Hz-12 KHz.

Charging input power: 5V DC/1A/2A. RMS audio output: 2x22W. Impedance: 4Ω.

## ZORG, ONDERHOUD, VEILIGHEID

Elke aanpassing aan het product kan consequenties hebben voor de veiligheid, garantie en goed functioneren. Houd buiten bereik van kinderen en dieren. Product bewaren en werkteemperatuur: van -10 graden celsius tot +40 graden celsius. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of open vuur, dit kan namelijk beschadiging of explosie veroorzaken. Vervang een beschadigd of kapot apparaat direct. Verbreek de verbinding direct met het stopcontact of een andere verbinding als er problemen zijn. Laat niet op wanneer het product nat is. Laat de batterij niet langdurig op wanneer je deze niet gebruikt. Ontmantel, open of versnipper de batterij niet. Laat het product niet vallen en probeer stoten te voorkomen. Dit product mag alleen door een gekwalificeerd technicus voor onderhoud bekeken worden om de kans op elektrische schok te voorkomen.



Dit apparaat bevat een lithium accu. Ongepast gebruik kan oververhitting en vuur veroorzaken



## Koppelen van jou MiiBLASTER MIIEGO® Bluetooth speaker

- 1: Wees er zeker van dat de speaker is opgeladen en UIT staat.
- 2: Druk en houd de  drukknop voor 2 seconden vast totdat de indicator licht blauw knippert (pairing mode).
- 3: Activeer de Bluetooth op je telefoon of ander apparaat en zoek bluetooth apparaten en selecteer: **MiiBLASTER**.  
Wanneer de MiiBLASTER is gekoppeld staat het blauwe licht constant aan. De speaker onthoudt je telefoon/apparaat en zal deze automatisch weer koppelen wanneer je deze weer aan zet.  
Een niet gekoppelde speaker zal automatisch na 6 minuten uitschakelen.


## De MiiBLASTER speaker opladen

- Gebruik een 5V/1A/2A USB adapter voor het opladen.  
Tijdens het laden zal de 4 LED batterij indicator lichtjes om de beurt oplichten. Wanneer deze vol opgeladen is zullen de lichten constant aan staan.  
Vol oplaad tijd is ongeveer 4-8 uur.

## Volgende oplaad beurt

- Wanneer de eerste batterij LED indicator begint knipperen om de 5 seconden, de batterij status is laag en deze dient opgeladen te worden.  
Je zal ook een batterij waarschuwingsgeluid horen om de 120 seconden.

## Jou MiiBLASTER Aan en Uit zetten

- Aan: Druk en houd de  Drukknop voor 2 seconden in totdat je een tone hoort.  
Uit: Druk eenmaal op de  Drukknop en u hoort een toon.


- Activeer Siri op iOS-device:** Druk en houd de PLAY drukknop voor 2-3 seconden vast (werkt alleen in Bluetooth mode).

## Speel muziek via USB of AUX IN mode

- Voer de USB of AUX audio kabel in aan de achterkant van de speaker.  
(in AUX mode kan je geen muziek nummer wiselen met de +/- drukknop)

## Pairing en koppelen van 2 x MiiBLASTER speakers met TWS

- TWS werk alleen als je twee MiiBLASTERs van MIIEGO® met elkaar koppelt
- 1: Zet beide speakers aan (Bluetooth mode). Wees er zeker van dat beide speakers niet gekoppeld zijn .
  - 2: druk en houd *drukknop 6* op een speaker vast voor 4 seconden. De speaker zend een tone uit die aangeeft invoering TWS-pairing mode.
  - 3: Activate Bluetooth on your audio source and connect with the product. The product emits three tones and *button 6* lights up to indicate successful TWS-pairing.



- ① Aku indikaator - 4 LED tuld
- ② Heli tugevamaks / Järgmine laul
- ③ Heli madalamaks / Eelmine laul
- ④ Mängi / Paus
- ⑤ EQ (BASS/ROCK/POP/CLASSIC)



- ⑥ Režiim (lülita Bluetooth, USB ja AUX-IN vahel), pikk vajutus TWS jaoks.
- ⑦ nupp: Lülita sisse / välja. Sidumine
- ⑧ USB pesa, Laadimis auk, AUX IN

## ANDMED

Bluetooth v5.0. Laetav 5400 mAh Li-ion aku.

Laadimisaeg: 4 kuni 8 tundi. IPX5. BT sagedus: 2.402-2.480MHz.

Sagedusvastus: 80Hz-12 Khz. Laadimise sisendvõimsus: 5V DC/1A/2A.

RMS heliväljund: 2x22W. Takistus: 4Ω

## HOOLDUS, HOOLDAMINE, TURVALISUS

Iga modifikatsioon võib põhjustada tagajärgi turvalisusele, garantiile ja seadme normaalsele tööle. Hoida laste ja loomade eest kättesaamatus kohas. Seadme hoiustamise ja töötamise temperatuurid: -10°C kuni +40°C. Ära hoi seadet otsese päikese käes, kuumuse või lahtise leegi juures kuna see võib põhjustada kahjustusi või plahvatust. Ära kasuta seadet kui see on katkine või vigane. Vaheta katkine või viga saanud seade kohe välja. Ühenda seade vooluvõrgust ja teistest seadmetest lahti kohe kui tekib probleeme. Ära lae seadet kui see on märg. Ära jätta akut pikalt laadima kui sa seda ei kasuta. Ära lammuta, ava või haki akusi. Ära pilli seadet maha ja väldi põrutusi. Seda seadet võivad hooldada ainult kvalifitseeritud tehnikud, et vältida elektrishoki riski.



See seade sisaldab liitiumakut. Vale kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist ja tulekahju.



## **MiiBLASTER MIIEGO® Bluetooth kõlari sidumine.**

1: Veendu, et kõlarid on laetud ja väljalülitatud

2: Vajuta ja hoi a kaks  sekundit nuppu all, kuni indikaator tuli vilgub sinist värvi (Sidumise režiim).

3: Aktiveeri Bluetooth oma telefonist või mõnest teisest seadmest ning otsi Bluetooth seadmeid ja vali: **MiiBLASTER.**

Kui MiiBLASTER on ühendatud, põleb sinine tuli püsivalt

Kõlar jätab sinu telefoni või seadme meelde ja ühendub automaatselt kui selle sisse lülitad.

Sidumata kõlar lülitub automaatselt välja peale kuute minutit.

## **MiiBLASTER kõlari laadimine**

Kasuta 5V/1A/2A USB adapterit laadimiseks.

Laadimise käigus vilguvad neli LED tuld ükshaaval. Kui seade on laetud, põlevad kõik tuled.

Laadimiseks kulub ligikaudu 4-8 tundi.


## **Järgmine laadimine**

Kui esimene aku LED indikaator vilgub iga kolme sekundi tagant siis aku on tühjenemas ja vajab laadimist.

Sa kuuled siis ka aku hoiatusheli iga 120 sekundi tagant.

## **MiiBLASTER seadme sisse ja välja lülitamine**

SISSE: Vajuta  nuppu kaheks sekundiks kuni kuuled heli.

VÄLJA: Vajuta  nuppu üks kord ja kuulete heli.

**Aktiveeri Siri iOS seadmel:** Vajuta ja hoi a MÄNGI nuppu 2-3 sekundit (töötab ainult Bluetooth režiimis)

## **Mängi muusikat USB või AUX IN režiimis**

Sisesta USB pulk või AUX audio kaabel kõlari tagaküljele.

(AUX režiimis ei ole võimalik vahetada lugusi +/- nuppudega)

## **Kahe MiiBLASTER kõlari sidumine koos TWS'iga**

TWS töötab ainult kui ühendada kaks MiiBLASTERs by MIIEGO® kõlarit

1: Lülitad sisse mõlemad kõlarid (Bluetooth režiimis). Veendu, et nad on lahti ühendatud.

2: Ühel kõlaril vajuta ja hoi a all *nuppu "6"* neli sekundit. Seade annab heliga märku TWS sidumise režiimist.

3: Aktiveeri Bluetooth oma seadmes ja ühenda kõlariga. Õnnestunud TWS sidumise puhul teavitab kõlar sellest kolme helisignaali ja *nupp "6"* valgusega.



- ① Indicador de batería - 4 luces LED
- ② Subir volumen / Sigüiente canción
- ③ Bajar volumen / Canción anterior
- ④ Reproducir / pausar
- ⑤ EQ (BAJO/ROCK/POP/CLÁSICO)
- ⑥ Modo (cambiar entre Bluetooth, USB y AUX-IN), presione prolongadamente para TWS.
- ⑦ Botón: encendido / apagado. Emparejamiento.
- ⑧ Puerto USB, puerto de carga, entrada AUX-IN

## ESPECIFICACIONES

Bluetooth v5.0. Batería recargable de iones de litio de 5400 mAh.

Tiempo de carga completo: alrededor de 4-8 horas. IPX5.

Rango de frecuencia BT: 2.402-2.480MHz.

Respuesta de frecuencia: 80Hz-12 KHz. Potencia de entrada de carga: 5V DC / 1A/2A. Salida de audio RMS: 2x22W. Impedancia: 4Ω.

## CUIDADO, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el buen funcionamiento. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Almacenamiento del producto y temperatura de trabajo: de -10 grados Celsius a +40. No exponga el producto a la luz solar directa, calor o llamas descubiertas ya que puede causar daños o explosiones. No utilice el producto si una pieza está dañada o defectuosa. Reemplace un dispositivo dañado o defectuoso de inmediato. Desconecte el producto de la toma de corriente y otros equipos si se producen problemas. No cargue cuando el producto esté mojado. No deje una batería con carga prolongada cuando no esté en uso. No desmonte, abra ni triture las baterías. No deje caer el producto y evite golpes. Este producto solo puede ser reparado por un técnico calificado para el mantenimiento a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, etc.




Este dispositivo contiene un acumulador de litio.  
El uso incorrecto puede causar sobrecalentamiento e incendio.



## **Emparejamiento de su altavoz bluetooth Mii BLASTER MIIEGO®**

1: Asegúrese de que el altavoz esté cargado y apagado.

2: Mantenga presionado el  botón durante 2 segundos hasta que la luz indicadora parpadee en azul (modo de emparejamiento).

3: Active Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo, busque dispositivos Bluetooth y seleccione: **MiiBLASTER**.

Cuando MiiBLASTER está conectado, la luz azul estará encendida constantemente. El altavoz recordará su teléfono / dispositivo y se volverá a conectar automáticamente la próxima vez que lo encienda.

Un altavoz no emparejado se apagará automáticamente después de 6 minutos.

## **Carga del altavoz MiiBLASTER**

Use un adaptador USB de 5V/1A/2A para cargar.

Durante la carga, las 4 luces indicadoras LED de la batería parpadearán una por una. Cuando esté completamente cargada, las luces permanecerán encendidas permanentemente.

El tiempo de carga completo es de alrededor de 4-8 horas.

## **La próxima vez que se cargue**

Cuando la primera luz indicadora LED de la batería parpadea cada 5 segundos, el estado de la batería es bajo y necesita cargarse.

También escuchará un tono de advertencia de batería cada 120 segundos.

## **Encender y apagar su MiiBLASTER**

ON: Presione el  botón durante 2 segundos hasta que se escuche un tono.

ENCENDIDO: presione el  botón una vez y suena un tono.

**Active Siri en el dispositivo iOS:** mantenga presionado el botón PLAY durante 2-3 segundos (solo funciona en modo Bluetooth).

## **Reproduce música desde el modo USB o AUX IN**

Inserte el flash USB o el cable de audio AUX en la parte posterior del altavoz. (en modo AUX, el cambio de canciones en los botones +/- no está disponible)

## **Emparejamiento y conexión de 2 altavoces MiiBLASTER con TWS**

TWS solo funciona cuando se conectan dos MiiBLASTERs de MIIEGO®.

1: Encienda ambos altavoces (modo Bluetooth). Asegúrese de que estén desconectados.

2: Mantenga presionado el *botón 6* en un altavoz durante 4 segundos. El producto emite un tono para indicar que está entrando en modo de emparejamiento TWS.

3: Active Bluetooth en su fuente de audio y conéctese con el producto. El producto emite tres tonos y el *botón 6* se ilumina para indicar un emparejamiento TWS exitoso.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Please respect your surroundings, neighbours, and local laws and regulations.



Model No.: MiiBLASTER  
Designed in Denmark.  
Produced in China.

Miiego A/S  
Sintrupvej 2  
8220 Brabrand  
Denmark  
tel: +45 70 277 887  
e-mail: support@miiego.com

[www.MIIEGO.com](http://www.MIIEGO.com)